

# ProCaster LE-xxF4xxx television päivitysohje

1. Lataa päivitettävän televisiomallin päivitystiedosto, ja pura se usb-muistitikun juurihakemistoon
2. Sammuta televisio ja irroita virtakaapeli pistorasiasta. Irroita televisioon mahdollisesti liitetyt massamuistit.
3. Liitä päivitystiedostot sisältävä muistitikku television usb-porttiin
4. Pidä kaukosäätimen ok -painiketta painettuna (kaukosäädin osoitettuna kohti televisiota), ja liitä television virtakaapeli pistorasiaan
5. Päivitys alkaa automaattisesti, ja television virtavalovilkku nopeasti noin 30 sekunnin ajan
6. Kun päivitys on valmis, television kuvaruudulle tulee television käyttöönottoasennus
7. Suorita käyttöönotto ja hae kanavat uudelleen

