

LVL UP

GAMING KEYBOARD 2018



STATS

STRENGTH

+0.5

INTELLIGENCE

+0

WISDOM

+0

DEXTERITY

+0

CONSTITUTION

+0

CHARISMA

+0

Erikoisnäppäimet
Specialtangenter

Asennus

Aseta näppäimistön USB-liitin tietokoneen USB-liitintään. Käyttöjärjestelmä asentaa automaattisesti tarvittavat ajurit, jonka jälkeen näppäimistö on käyttövalmis.

LED-taustavalon komennot

FN + PgUp = lisää kirkkautta

FN + PgDn = vähennä kirkkautta

☀ = vaihda taustavalon väriä

Muut komennot

FN + F1 = mediasoitin

FN + F2 = pienempi äänenvoimakkuus

FN + F3 = suurempi äänenvoimakkuus

FN + F4 = äänet pois

FN + F5 = pysäytä toisto

FN + F6 = edellinen raita

FN + F7 = toista/keskeytä

FN + F8 = seuraava raita

FN + F9 = sähköposti

FN + F10 = internetselain: etusivu

FN + F11 = lukitse kaikki näppäimet

FN + F12 = laskin

FN + vasen Win = lukitse Windows-näppäin

FN + W = vaihda W/A/S/D-näppäinten ja
nuolinäppäinten paikkaa

Turvallisuus ja hoito

- Älä altista näppäimistöä kuumuudelle, tulelle tai suoralle auringonvalolle, pakkaselle, vedelle tai muille nesteille tai iskuille.
- Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisen vaaraa.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Voit irrottaa näppäinhatut puhdistusta varten mukana tulevalla irrotustyökallulla. Älä muutoin pura näppäimistöä.
- Näppäimistön voi puhdistaa pehmeällä harjalla tai paineilmalla. Älä käytä vettä tai muita nesteitä puhdistuk-

seen. Näppäinhatut voi pestä irrotettuina vedellä ja lempeällä pesuaineella. Kuivata huolellisesti ennen takaisin asennusta.

- Säilytä laitetta kuivassa tilassa huoneenlämmössä.

Tekniset tiedot

Käyttäjännite ja -virta	USB-A 5 V, maks. 350 mA
Paino	n. 622 g
Koko	125 x 435 x 30/40 mm
Käyttöjärjestelmä	Windows XP tai uudempi

Installation

Anslut tangentbordets USB-kontakt till din dators USB-anslutning. Operativsystemet installerar automatiskt de nödvändiga drivrutinerna, och tangentbordet är sedan färdigt att användas.

LED-bakljusets kommandon

FN + PgUp = öka ljusstyrkan

FN + PgDn = minska ljusstyrkan

☀ = byt färg på bakgrundsljuset

Andra kommandon

FN + F1 = mediaspelare

FN + F2 = minska volym

FN + F3 = öka volym

FN + F4 = stäng av ljudet

FN + F5 = stoppa uppspelning

FN + F6 = föregående spår

FN + F7 = uppspelning/paus

FN + F8 = nästa spår

FN + F9 = e-post

FN + F10 = webbläsare: hemsida

FN + F11 = lås alla tangenter

FN + F12 = räknare

FN + vänster Win = lås Windows-tangenten

FN + W = växla W/A/S/D-tangenterna med
piltangenterna

Säkerhet och skötsel

- Utsätt inte tangentbordet för hetta, eld eller direkt solljus, frost, vatten eller andra vätskor eller slag.
- Se till att inte sladden utgör risk för snubbling.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Du kan ta loss tangenthattarna för rengöring med det medföljande verktyget. Demontera inte tangentbordet på något annat sätt.
- Tangentbordet kan rengöras med en mjuk borste eller med tryckluft. Använd inte vatten eller andra vätskor för rengöring. Tangenthattarna kan tvät-

tas lösstagna från tangentbordet med vatten och ett skonsamt diskmedel. Torka ordentligt innan du monterar dem på nytt.

- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.

Teknisk information

Arbetsspänning och -ström	USB-A 5 V, max. 350 mA
Vikt	ca 622 g
Mått	125 x 435 x 30/40 mm
Operativsystem	Windows XP eller nyare

Maahantuonti ja jälleenmyynti / Import och återförsäljning:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

+358 10 309 5555

huolto@verkkokauppa.com
tuki@verkkokauppa.com
myynti@verkkokauppa.com

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

REV: 4390402

