

MONEY BANK



☛ Näppäimet

- ☛ - Valitse
- # - Vahvista

Kassakaapin avaaminen

1. Anna tehtaan oletussalasana 000000 ja vahvista painamalla #.
2. Kun kuulet äänen, käänä nuppia oikealle ja avaa kassakaappi.
3. Kun suljet kassakaapin, se lukittuu automaattisesti.

Aseta uusi salasana

1. Paina ☛, syötä sitten vanha salasana ja vahvista painamalla #.
2. Anna uusi salasana (3 - 6 numeroa), vahvista painamalla #.
3. Anna uusi salasana uudelleen, vahvista painamalla #.
4. Jos sama salasana on annettu kahdesti, kassakaappi antaa äänimerkin ja vahvistaa. Jos ei, yritä uudelleen.
5. Jos paristot poistetaan, salasana nollautuu tehtaan oletussalasanaan.

Ajan ja päivämäärän asettaminen

1. Siirry kellon asetustilaan painamalla ☛☛#.
2. Kun tunnit vilkkuvat, syötä tunnit (jos kello on 6, syötä 06).
3. Siirry tunneista minuutteihin painamalla ☛.
4. Syötä minuutit ja paina ☛.
5. Anna viikonpäivän numero ja paina ☛ (esimerkiksi maanantai on 1, keskiviikko on 3 ja lauantai on 6).
6. Syötä kuukausi ja paina ☛ (jos se on huhtikuu, paina 04).
7. Syötä päivä ja vahvista painamalla #.

☛ Schlüssel

- ☛ - Auswählen
- # - Bestätigen

Öffnen des Safes

1. Geben Sie das Standardpasswort 000000 ein und bestätigen Sie mit #.
2. Nachdem Sie einen Ton hören, drehen Sie den Knopf nach rechts und öffnen Sie den Safe.
3. Wenn Sie den Safe schließen, verriegelt er automatisch.

Ein neues Passwort einstellen

1. Drücken Sie ☛ und geben das alte Passwort ein, mit # bestätigen.
2. Geben Sie das neue Passwort (3 bis 6 Ziffern) ein, mit # bestätigen.
3. Geben Sie das neue Passwort erneut ein, mit # bestätigen.
4. Wenn das eingegebene Passwort beides Mal dasselbe ist, ertönt ein Ton zur Bestätigung. Wenn nicht, versuchen Sie noch einmal.
5. Wenn die Batterien entfernt sind, wird das Passwort auf das Standardpasswort zurückgestellt.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Drücken Sie ☛☛#, um in den Einstellmodus der Uhr zu gelangen.
2. Wenn die Uhr blinkt, geben Sie die Stunde ein (wenn es 6 Uhr ist, geben Sie 06 ein).
3. Drücken Sie ☛, um von Stunden zu Minuten zu wechseln.
4. Geben Sie die Minuten ein, drücken Sie ☛.
5. Geben Sie die Nummer des Wochentags ein (zum Beispiel Montag ist 1, Mittwoch ist 3, Samstag ist 6).
6. Geben Sie den Monat ein, drücken Sie ☛ (wenn es April ist, geben Sie 04 ein).
7. Geben Sie den Tag ein, mit # bestätigen.

☛ Keys

- ☛ - Select
- # - Confirm

How to open the Safe

1. Enter factory default password 000000 then confirm with #.
2. After you hear a sound, turn the knob to the right and open the safe.
3. When you close the safe, it locks automatically.

Set a new password

1. Press ☛ then enter old password, confirm with #.
2. Enter new password (3 to 6 digits), confirm with #.
3. Re-enter new password, confirm with #.
4. If password entered 2 times are the same, the safe will play a sound and confirm. If not, please try again.
5. If batteries are removed, password will reset to factory default password.

Set up Time & Date

1. Press ☛☛# to enter the clock setting mode.
2. When the hour is flashing, enter the hour (If it is 6 o'clock, enter 06).
3. Press ☛ to move from hour to minute.
4. Enter the minute, press ☛.
5. Enter the number of the weekday, press ☛ (for example, Monday is 1; Wednesday is 3; Saturday is 6).
6. Enter the month, press ☛ (If it is April, enter 04).
7. Enter the day, confirm with #.

MONEY BANK



🔊 Hälytyksen asettaminen

1. Siirry hälytyksen asetustilaan painamalla **ⓂⓂ** **#**.
2. Tuntinäyttö vilkkuu; syötä tunnit ja paina **Ⓜ**.
3. Minuuttinäyttö vilkkuu; syötä minuutit ja vahvista painamalla **#**.
4. Hälytys soi minuutin. Lopeta se painamalla **#**.

Kolikkolaskuri:

1. Aina kun laitat sisään kolikon, kolikkolaskuri alkaa laskea.
2. Kassakaappi soittaa äänen, kun kolikko on laskettu.
3. Näytössä näytetään kolikon arvo muutaman sekunnin ajan näytön vilkkuessa, minkä jälkeen näyttö näyttää kolikkolaskurin kokonaismäärän.

Saldon tarkistaminen:

1. Paina **ⓂⓂ#**.
2. Näytössä näkyy kolikkolaskurin kokonaisarvo.
3. Poistu painamalla **#**.

Saldon säätäminen manuaalisesti:

1. Siirry saldon manuaaliseen säätötilaan painamalla **ⓂⓂ#**.
2. Jos kassakaapissa on rahaa, saldo näkyy näytössä.
3. Siirrä asetettu numero painamalla **Ⓜ** ja syötä tämä numero saldoksi; siirry seuraavaan numeroon painamalla **Ⓜ**. Toista, kunnes koko saldo on syötetty, ja vahvista painamalla **#**.

Saldon ja salasanan nollaaminen:

1. Syötä salasana, paina **#** ja avaa kassakaappi.
2. Paina kassakaapin oven takana olevaa nollauspainiketta. Kun suljet kassakaapin, se soittaa äänen vahvistuksena.
3. Saldo on nyt nollattu ja salasana nollattu tehtaan oletukseen 000000.

🔊 Alarmzeit einstellen

1. Drücken Sie **ⓂⓂ#**, um in den Einstellmodus des Alarms zu gelangen.
2. Die Stundenanzeige blinkt, geben Sie die Stunde ein, drücken Sie **Ⓜ**.
3. Die Minutenanzeige blinkt, geben Sie die Minute ein, drücken Sie **Ⓜ**.
4. Der Alarm ertönt für eine Minute. Drücken Sie zum Stoppen **#**.

Münzenzähler:

1. Jedes Mal, wenn Sie eine Münze einwerfen, zählt der Zähler.
2. Der Safe spielt einen Ton, wenn eine Münze erfolgreich eingeworfen wurde.
3. Die Anzeige zeigt den Wert der Münze für ein paar Sekunden an und blinkt, dann wird die Gesamtsumme in dem Münzenzähler angezeigt.

Überprüfen der Summe:

1. Drücken Sie **ⓂⓂ#**.
2. Die Anzeige zeigt den Gesamtwert in dem Münzenzähler an.
3. Drücken Sie zum Beenden **#**.

Manuelles Einstellen der Summe:

1. Drücken Sie **ⓂⓂ#**, um in den Modus zum manuellen Einstellen der Summe zu gelangen.
2. Wenn in dem Safe Geld ist, wird die Summe angezeigt.
3. Drücken Sie **Ⓜ**, um zu einer Ziffer zu gelangen und die Ziffer einzugeben, drücken Sie **Ⓜ**, um zu der nächsten Ziffer zu gelangen, wiederholen, bis Sie die gesamte Summe eingegeben haben, mit **#** bestätigen.

Summe und Passwort zurückstellen:

1. Geben Sie ihr Passwort ein, drücken Sie **#** und öffnen Sie den Safe.
2. Drücken Sie den Resetknopf an der Rückseite der Safe-Tür. Wenn Sie den Safe Schließen, ein Ton wird abgespielt.
3. Die Summe ist nun auf Null gestellt und das Passwort zurück auf 000000 gestellt.

🔊 Set the Alarm

1. Press **ⓂⓂ#** to enter alarm setting mode.
2. Hour display will flash, enter hour, press **Ⓜ**.
3. Minute display will flash, enter minute, confirm with **#**.
4. Alarm will sound for a minute. Press **#** to stop.

Coin Counter:

1. Every time you put in a coin, coin counter starts counting.
2. The safe plays a sound when a coin is entered with success.
3. The display will show the value of the coin in a few seconds while flashing, then the display will show the total amount in the coin counter.

Check the balance:

1. Press **ⓂⓂ#**.
2. Display will show the total value in the coin counter.
3. Press **#** to exit.

Manual adjust the balance:

1. Press **ⓂⓂ#** to enter the mode of manual adjust the balance.
2. If there is money inside the safe, display will show you the balance.
3. Press **Ⓜ** to move the set digit and enter the number of that digit of the balance, press **Ⓜ** to move to the next digit, repeat until you finished entering the balance, confirm with **#**.

Reset the Balance & Password:

1. Enter your password, press **#** and open the safe.
2. Press the reset button on the back of safe door. When you close the safe, it will play a sound to confirm.
3. Balance is now reset to zero and password is reset to factory default password, 000000.

LINEX Imported by: LINEX ApS,
Englandsvej 8,
5700 Svendborg, Denmark

90040