



FI Käyttöohje



Aerofryer uuni  
01.182065.01.001  
01.182070.01.001

#### OSIEN KUVAUS



## FI Käyttöohje

### TURVALLISUUS

- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.
- Vaurioitunut virtajohto tulee vaihtaa ammattilaisen toimesta.
- Älä siirrä laitetta johdosta vetäen, älä anna johdon sotkeentua.
- Laite tulee asettaa tasaiselle ja tukevalle alustalle.
- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa kytketty virtalähteeseen.
- Laitetta tulee käyttää ainoastaan kotitalousympäristössä oikeaan käyttötarkoitukseensa. Pahimmassa tapauksessa ruoka voi syttyä tuleen. Älä käytä enempää kuin yhtä lusikallista öljyä tai liian rasvaista lihaa. Älä käytä keittämiseen tarkoitettua vettä.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta. Laitetta voivat käyttää alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta turvallista käyttöä ajatellen, mikäli heitä valvotaan käytön aikana vastuullisen aikuisen toimesta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa huoltaa laitetta tai suorittaa ylläpitotoimenpiteitä.
- Estääksesi sähköiskut, älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta mihinkään nesteeseen.
- Laite tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan (luokan I sähkölaitteille).
- VAROITUS: jos laitteen pinta on haljennut, sammuta se välittömästi äläkä käytä sitä.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Pinnat voivat olla kuumia käytön aikana.

- Älä käytä laitetta ajastimella tai kaukosäätimellä.
- ⚠ Pinnat kuumenevat käytön aikana.
- Älä estä ilmanvaihtoa asettamalla laitteen päälle esineitä. Pidä aina vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä.
- Laitteen tulee antaa jäähtyä käytön jälkeen, jäähtymisprosessi alkaa heti kun ajastin on valmis. Älä irrota pistoketta virtalähteestä ennen jäähtymisprosessin loppumista. Laitteessa oleva kuuma ilma voi aiheuttaa vaurioita.
- Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin ympäristöihin kuten:
  - Henkilökunnan taukokuoneet kaupoissa, toimistoissa ja muissa työpaikoissa.
  - Asiakashuoneet hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa.
  - Bed & breakfast majoitustilat.
  - Maatilat.

## **SÄÄSTÄ OHJEET**

### **VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN**

### **OSIEN KUVAUS**

1. Pääyksikkö
2. Näyttö
3. Pyörivä varrashaarukka lukitusruuvilla (mallissa nro 182070)
4. Irrotustyökalu
5. Pyörivä kori (mallissa nro 182065)
6. Irrotuskahva
7. Paistopelti (x3)
8. Rasvankeruuastia / paistopelti

### **ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA**

- Ensimmäisellä käyttökerralla voit havaita hieman hajua. Tämä on normaalia, huolehdi ilmanvaihdosta. Hajuhaitta on ohimenevä.
- Poista kaikki laitteen pakkausmateriaalit.
- Irrota kaikki tarrat ja merkit.
- Puhdista kori ja pannu käsitiskiaineella.
- Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopinnat kostealla rätillä.

### **Rasvankeruuastia / paistopelti**

- Aseta aina rasvankeruuastia paistotilan alimmille kiskoille kerätäksesi rasvan, ruoantähteet ja muruset. Tätä voidaan käyttää myös paistopeltinä asettamalla sille aineksia. Aseta paistopelti keskikiskoille.

### **Pyörivä varrashaarukka**

- Varrashaarukan akselissa on kaksi lovea. Lovet osoittavat lukitusruuvien uloimmat asennot. Älä aseta näitä pidemmälle, jotta normaali toiminta ei esty.
- Pyörivä varrashaarukka soveltuu suurempien lihapalojen valmistamiseen. Älä kuitenkaan käytä liian suuria lihapaloja, vartaan tulee voida pyöriä vapaasti.
- Työnnä yksi pyörivä varrashaarukka akseliin ja lukitse se ruuvilla.
- Työnnä nyt valmistettavat ainekset akseliin.
- Työnnä toinen pyörivä varrashaarukka akseliin ja lukitse se ruuvilla.
- Liitä akselin vasen pää niin syväälle kuin se menee pyöreään pitimeen paistotilan vasemmalla puolella.
- Aseta akselin toinen pää paistotilan oikealla puolella olevaan tukeen.
- Tarkasta asennus.

### **Irrotustyökalu**

- Käytä irrotustyökäluä poistaaksesi varrashaarukan tai paistopellin paistotilasta.
- Aseta irrotustyökäluun pää akselin alle.
- Nosta ensin akselin oikeaa puolta ja siirrä sitä eteen kunnes akselin vasen puoli vapautuu pitimestä.

- Nosta varrashaarukka ja paistopelti varoen laitteesta ja aseta ne lämmönkestävälle alustalle.
- Käytä irrotuskahvaa poistaaksesi pyörivän korin paistotilasta painamalla kahvaa ja kiinnittämällä se kahvapitimeen.
- Nosta pyörivä kori varoen paistotilasta ja aseta se lämmönkestävälle alustalle.

#### Pyörivä kori

- Pyörivässä korissa voidaan valmistaa ranskanperunoita, perunatuotteita, kasviksia, lihaa ja pakastettuja tuotteita kuten kananugetteja sekä mustekalarenkaita.
- Älä täytä koriin liikaa aineksia. Ainekset kypsyvät epätasaisesti, mikäli kori on liian täynnä.
- Sulje kansi huolella siten, ettei se aukea vahingossa käytön aikana.
- Aseta ensin pyörivän korin vasen puoli (merkitty L) paistotilaan. Työnnä akselin vasen puoli pyöreään pitimeen niin syväälle kuin mahdollista paistotilan vasemmalla puolella.
- Ripusta sitten akselin oikea puoli paistotilan oikean puolen tukeen.
- Tarkasta asennus.

#### Paistopellit

- Paistopellit työnnetään paistotilan kiskoihin.
- Lämmitysvastus sijaitsee paistotilan yläosassa.
- Mitä ylemmäksi pelti asetetaan, sitä intensiivisempi lämpö on.
- Yläosassa ainekset paistuvat nopeammin ja rapeammaksi.
- Keskikohdassa ainekset paistuvat tasaisimmin.
- Alimmat kiskot soveltuvat hellävaraisempaan kypsennykseen.

#### KÄYTTÖ

- Liitä pistoke maadoitettuun virtalähteeseen.
- Avaa luukku.
- Jos et käytä rasvankeuruustia paistopeltinä, aseta se alimmille kiskoille.
- Valitse käytettävä lisävaruste ainesten mukaan.
- Valmistele ainekset ja aseta ne lisävarusteeseen, kiinnitä lisävaruste laitteeseen.
- Pyörivä kori ja varras voidaan kiinnittää ja irrottaa painamalla vapautuspainiketta.
- Sulje luukku.
- Paina virtakytkintä, näyttö aktivoituu.
- Aseta aika ja lämpötila manuaalisesti tai käytä valmiita ohjelmia.



#### Manuaalinen asetus

- Säädä lämpötila nuolipainikkeilla (välille 65-200° C).
- Aseta aika nuolipainikkeilla (välille 1-60 min).

#### Ohjelmoidut asetukset

- Aktivoi haluttu asetus painamalla ohjelman kuvaketta, ohjelma aktivoituu kun kuvake vilkkuu.
- Saman kuvakkeen painaminen uudestaan kumoaa toiminnon.
- Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmien arvot.

Ohjelma	Lämpötila	Kypsennysaika
Ranskanperunat	200° C	15 min
Paahtaminen	175° C	25 min
Kala	165° C	15 min
Katkarapu	160° C	12 min
Pizza	180° C	15 min
Kana	175° C	30 min
Paistaminen	160° C	30 min
Grillaaminen	190° C	30 min
Kuivattaminen	40-80° C	1-24 h
Uudelleenlämmitys	115° C	6 min

- Kypsennysaika riippuu aineiden paksuudesta sekä myös määrästä ja koostumuksesta. Aika-asetukset ovat suuntaa-antavia ja voit muokata niitä oman maun mukaan. Tuplaa aika sitkeille aineksille ja lisää aikaa ainakin 20% pakastetuille aineksille.
- Varmista että liha ja siipikarja kypsennetään läpikotaisin.
- Voit säätää aikaa ja lämpötilaa samalla tavalla kuin manuaalisessa toiminnossa.
- Peräysten syttyvät käyttövalot osoittavat että laite toimii. Jos toiminta keskeytetään, valot vilkkuvat.
- Jos käytät pyörivää koria tai varrashaarukkaa, paina painiketta  käynnistääksesi pyörimistoiminnon. Toiminto perutaan painamalla painiketta uudestaan.
- Voit tarkastella aineksia käytön aikana painamalla painiketta  tai avaa luukku, valo syttyy ja toiminta keskeytyy automaattisesti. Toiminto jatkuu, kun luukku suljetaan.
- Kun paistoaika on kulunut, laite sammuu automaattisesti ja toistaa äänimerkin. Voit keskeyttää toiminnan milloin tahansa painamalla on/off-painiketta. Sammuta laite kokonaan painamalla on/off-painiketta kunnes näyttö sammuu.
- Avaa luukku ja poista ainekset laitteesta. Käytä aina uunikintaita ja irrotustyökalua poistaaksesi lisävarusteet.
- Irrota pistoke virtalähteestä käytön jälkeen.
- Anna varusteiden ja laitteen jäähtyä ja puhdista ne.

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Irrota laite virtalähteestä ja anna osien jäähtyä.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laitetta ei voi pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista laitteen ulkopinnat kostealla rätillä. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia pesusieniä. Nämä vaurioittavat laitetta.
- Pese lisävarusteet käsin tai astianpesukoneessa. Tarpeen tullen voit liottaa varusteita irrottaaksesi itsepäisen lian.
- Kuivaa kaikki osat hyvin.

## YMPÄRISTÖ



Älä hävitä tätä laitetta kotitalousjätteiden seassa, kun se on tullut käyttöikänsä päähän. Laite tulee toimittaa elektroniikkajätteen keräyspisteeseen. Tämä kuvake laitteessa, pakkauksessa ja ohjeissa kiinnittää huomiosi tähän seikkaan. Laitteen materiaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä laitteen voit edistää ympäristönsuojelua. Lisätietoa kierrätyksestä saat tarvittaessa paikallisviranomaisilta.

## Tuki

Lisätietoa ja tietoa varaosista löydät osoitteesta [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)!

[WEEE Logo]



[www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)

© Princess 2018