

TURVATOIMET ▲

- Jatkuvaa 2 minuutin käyttöä pitää aina seurata 45 minuutin tauko.
- Pidä laite lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vakavan vamman välttämiseksi.
- Älä koskaan laita sormia, hiuksia tai muita ruumiinosia, tai koruja, vaatteita tai muita laitteeseen kuulumattomia tavaroita laitteen syöttöaukkoon vakavan vamman välttämiseksi.
- Älä kosketa paperinsyöttömekanismeja sormillasi.
- Sammuta aina laite kun sitä ei käytetä ja irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta laitteen ollessa käyttämättä pidempään.
- Irrota aina laitteen pistotulppa pistorasiasta siirtäessäsi tai puhdistaessasi laitetta tai tyhjentäessäsi roskakoria.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistotulpasta.
- Tarkista että käyttöpaikan jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Älä syötä yhtäaikaa yli viittä paperiarkkia (80g) laitteen syöttöaukkoon.
- Älä yritä silputa muita materiaaleja kuin paperia.
- VAROITUS** – Älä milloinkaan yritä selvittää syöttöaukossa olevaa tukosta mitään metalliesinettä (saksia, kirjeenavaajaa yms) käyttämällä – tämän laitteen sisällä on jännitteisiä osia, joihin koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ÄLÄ** yritä korjata silppuria itse.
SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
- Poista niitit ja paperiliittimet ennen silppuamista.
- Tarkista säännöllisesti ettei roskakori ole täyttymässä. Täysi roskakori voi aiheuttaa paperitukoksen.
- Pidä helposti syttyvät tai räjähdysherkät materiaalit (kuten aerosolit) poissa laitteen läheisyydestä.
- Älä käytä laitetta jos siinä ilmenee jokin vika, poislukien paperitukokset, jotka voi selvittää tässä ohjeessa annetuilla tavoilla.
- Älä altista laitetta nesteille, kosteudelle, kuumuudelle, kylmyydelle, tulelle tai syövyttävälle tai tulenarkoille aineille.
- Vain valtuutettu huolto saa suorittaa laitteeseen liittyviä huolto- ja korjaustöitä.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Laitteen ulkopinnat voi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla laitteen ollessa kytketty irti sähköverkosta. Kuivaa pinnat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Älä käytä leikkureiden puhdistamiseen minkäänlaista harjaa tai

muuta työkalua. Älä käytä minkäänlaista puhdistusainetta.

- Laite on käytettävä ja säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.

LAITTEEN MERKINNÄT



Varoitus!



Lue ohjeet ennen käyttöä.



Lasten ei saa antaa käyttää silppuria.



Älä työnnä sormia leikkuupään syöttöaukkoon. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Pitkät hiukset voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Solmio ja löysät vaatteet voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita EI SAA käyttää. Silppurin pinnalle EI SAA suihkuttaa mitään aineita.



Laitteen syöttöaukkoon saa asettaa korkeintaan viisi paperiarkkia (80g).



Poista paperiliittimet ja niitit ennen papereiden silppuamista.

LAITTEEN OSAT



- A Virtakytkin
- B Käsinsyöttöaukko
- C Roskasäiliö
- D Nostokahva

LAITTEEN KÄYTTÖ

Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, laitteen ollessa oikein sijoitettuna roskakorin päällä. Kootessasi paperisilppuria, varo laittamasta sormiasi leikkureiden lähelle, ja ole varovainen asentaessasi silppuriosaa roskakorin päälle.

1. Aseta silppuri roskakorin päälle.
2. Aseta silppuri tasaiselle ja tukevalle alustalle käyttöä varten.
3. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Laite on nyt toimintavalmis.
4. Käännä laitteen virtakytkin **AUTO**-asentoon. Silppuritoiminto käynnistyy heti kun laitteen paperiaukkoon syötetään paperia. Laite silppuaa 1–5 arkkiä kerralla.

Virtakytkimen toiminnot:

AUTO – Laite asettuu valmiustilaan, ja silppuaa automaattisesti siihen syötetyt paperit. Silppuri pysähtyy kun silputtavaa paperia ei enää ole.

OFF – Laitteen virransyöttö on katkaistu, eikä silppuri käynnisty laittaessasi paperia syöttöaukkoihin. Sammuta laite, kun tyhjennät roskakorin ja kun laitetta ei käytetä vähään aikaan.

REV – Peruutustoiminto on tarkoitettu paperitukosten selvittämiseen koneistoa toiseen suuntaan pyörittämällä. Siirtäessäsi virtakytkintä **REV**-asennosta **AUTO**-asentoon, anna virtakytkimen levätä hetken **OFF**-asennossa välttääksesi koneiston rikkoontumista.

FWD – Valitse tämä toiminto kun haluat pitää laitteen koneiston jatkuvasti käynnissä.

Paperitukokset ja moottorin liikakuormitus:

Paperisilppurissa on sisäänrakennettu liikakuormituksen estotoiminto. Laitteen suurin sallittu yhtäjaksoinen käyttöaika täydellä kuormituksella on 2 minuuttia, jonka jälkeen

laitteen on annettava jäähtyä 45 minuutin ajan. Laite pysähtyy mahdollisesti seuraavissa tilanteissa:

1. Silppurin ollessa jatkuvassa käytössä täydellä kapasiteetilla, t.s. yli 2 minuuttia ilman taukoa.
2. Syöttökapasiteetin ylittyessä, eli syötettäessä yli 5 arkkiä 80 g paperia kerrallaan käsinsyöttöaukkoon, tai syötettäessä liian paksua paperia laitteeseen. Laite sammuu myös jos paperi syötetään vinossa tai jos se rypistyy syötettäessä.

Kumpikin tilanne voi laukaista laitteen ylikuumenemissuojan, joka katkaisee laitteen virran. Älä koskaan anna laitteen olla pidempään käynnissä tukkeutuneena.

Pienen paperitukoksen sattuessa:

1. Käännä virtakytkin **REV**-asentoon ja vedä syöttöaukkoon jääneet paperit ulos. **Varo ettet laita sormiasi, koruja, vaatteita tai muita tavaroita syöttöaukkoon silppurin ollessa käynnissä.**

Isomman paperitukoksen sattuessa:

1. Sammuta laite virtakytkimellä ja irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta. Odota vähintään 45 minuuttia jotta laitteen ylikuumenemissuoja nollautuu.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan ja käynnistä laite. Jos laitteen syöttöaukossa oli paperia ylikuumenemisen sattuessa, käännä virtakytkin **REV**-asentoon ja vedä tukkeutunut paperi pois. Sammuta laite, irrota pistotulppa pistorasiasta ja poista syöttöaukkoon jääneet paperisilput.
3. Kokeile uudelleen silppuamista pienellä määrällä paperia.

Roskakori:

Näet roskakorin täyttöasteen korin edessä olevasta ikkunasta. Kun näet ikkunasta että kori on täynnä, pitää se tyhjentää.

TEKNISET TIEDOT

Turvaluokitus:	DIN 32757-1 taso 3 – A4-arkki silppuuntuu 4 x 35 mm paloiksi
Silppurikapasiteetti:	5 arkkiä A4-kokoista maks. 80 g/m ² paperia
Syöttölokero leveys:	220 mm
Roskasäiliön tilavuus:	12 litraa
Yhtenäinen käyttöaika:	Maks. 2 minuuttia
Lepo-/jäähtymisaika:	45 minuuttia
Melutaso:	< 72 dB
Nopeus:	7 arkkiä minuutissa
Syöttövirta:	220–240 V 50/60 Hz 0,9 A
Ulkomitat (L x S x K):	320 x 190 x 310 mm
Paino:	3520 g



Älä hävitä tuotetta normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

SÄKERHETSINFORMATION

1. Låt apparaten vila i 45 minuter efter varje 2 minuters användning.
2. Håll apparaten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika allvarliga skador.
3. Placera aldrig fingrar, hår eller andra kroppsdelar, smycken, kläder eller andra främmande objekt i apparatens inmatningsöppningar för att undvika allvarliga skador.
4. Vidrör inte papperinmatningsmekanismen med dina fingrar.
5. Stäng alltid av apparaten då den inte används och koppla loss strömsladden ur vägguttaget om apparaten inte används på en längre tid.
6. Koppla alltid loss strömsladden ur vägguttaget om du flyttar eller rengör apparaten eller då du tömmer papperskorgen.
7. Koppla inte loss apparaten från vägguttaget genom att dra i sladden, utan dra alltid i stickkontakten.
8. Kontrollera att spänningen på användningsstället motsvarar spänningen som anges på apparatens märksköld.
9. Apparaten är ämnad endast för hushållsbruk.
10. Mata inte mer än fem pappersark (80g) på en gång i apparatens inmatningsöppning.
11. Försök inte förstöra annat material än papper.
12. **WARNING** – Försök aldrig reda ut blockeringar i inmatningsöppningen med ett metallredskap (sax, brevöppnare el.dyl.) – denna maskin innehåller strömförande delar, som kan orsaka svåra skador om de vidrörs.
13. Försök INTE själv reparera dokumentförstöraren. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
14. Avlägsna häftklamrar och gem innan pappren förstörs.
15. Kontrollera papperskorgens fyllningsgrad regelbundet. En full papperskorg kan orsaka blockering.
16. Håll lättantändliga eller explosiva ämnen (liksom aerosoler) på avstånd från apparaten.
17. Använd inte apparaten om något fel uppstår, med undantag av pappersblockeringar som kan klaras upp enligt instruktioner givna i denna bruksanvisning.
18. Utsätt inte apparaten för vätskor, fukt, hetta, kyla, eld, frätande eller eldfarliga ämnen.
19. Endast en certifierad servicetekniker får utföra underhålls- och reparationsarbeten på apparaten.
20. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
21. Barn får inte använda apparaten.
22. Apparatens yttre ytor kan rengöras med en lätt fuktad trasa då apparatens strömsladd är kopplad loss från vägguttaget. Torka alla ytor noggrant efter rengöring. Använd ingen borste eller andra verktyg för att rengöra bladen.

23. Apparaten bör användas och förvaras i ett torrt, rumstempererat utrymme.

APPARATENS MARKERINGAR

-  Varning!
-  Läs instruktionerna före användning.
-  Barn får inte använda dokumentförstöraren.
-  För inte in handen i skärhuvudet/öppningen. Det kan skada dig.
-  Var uppmärksam om du har långt hår, vilket kan dras in i skärhuvudet. Detta kan skada dig.
-  Var försiktig med slipsar eller andra löst hängande klädesplagg, etc, vilka kan dras in i skärhuvudet. Det kan skada dig.
-  Använd INTE dammborstar eller rengöringsmedel med aerosol. Spreja INTE någonting i dokumentförstöraren.
-  Lägg högst fem pappersark (80g) i inmatningsöppningen.
-  Avlägsna häftklamrar och gem innan pappren förstörs.

APPARATENS DELAR



- A Strömbrytare
- B Inmatningsöppning
- C Papperskorg
- D Lyfthandtag

ANVÄNDNING

Ta i beaktande att dokumentförstöraren endast fungerar rätt monterad, då apparaten är rätt placerad på papperskorgen. Då du monterar dokumentförstöraren, se till att dina fingrar inte kommer i närheten av bladen, och var försiktig då du monterar förstöraren på papperskorgen.

1. Placera förstöraren på papperskorgen.
2. Ställ förstöraren på ett jämnt och stadigt underlag för användning.
3. Anslut stickkontakten till ett vägguttag. Apparaten är nu redo för användning.
4. Vänd strömbrytaren till **AUTO**-läget Strimlarfunktionen startar genast när papper matas in i inmatningsöppningen. Apparaten förstör 1–5 ark i taget.

Strömbrytarens funktioner:

AUTO – Apparaten är i beredskapsläge och förstör automatiskt papper som matas in i den. Maskineriet stannar när allt papper förstörts.

OFF – Strömförsörjningen är avstängd och maskineriet startar inte om du lägger papper i matningsöppningarna. Stäng alltid av apparaten före du tömmer papperskorgen och om apparaten inte används på ett tag.

REV – Backningsfunktionen är ämnad för att reda ut pappersblockeringar genom att rotera maskineriet åt omvänt håll. Då du skjut strömbrytaren från **REV** till **AUTO**, låt strömbrytaren stå på **OFF** en stund för att undvika att maskineriet skadas.

FWD – Välj denna funktion om du vill hålla maskineriet i gång.

Pappersblockeringar och överbelastning av maskineriet:

Dokumentförstöraren har en inbyggd funktion som förhindrar överbelastning. Apparatsens längsta tillåtna oavbrutna användning med full belastning är två minuter. Därefter

bör apparaten få svalna i 45 minuter. Överbelastningsljuset tänds och apparaten stänger möjligtvis av sig själv i följande situationer:

1. Om dokumentförstöraren är i gång oavbrutet med full kapacitet, d.v.s. över två minuter utan paus.
2. Om inmatningskapaciteten överskrids, d.v.s. om över 5 ark 80 g papper matas in på en gång, eller om för tjockt papper matas in i apparaten. Apparaten stängs även av om pappret matas in snett eller om pappret veckas när det matas in.

Båda situationerna kan utlösa överhettningsskyddet, som kopplar av strömtillförseln. Låt aldrig apparaten vara i gång längre tider om den är blockerad. Om det uppstår en blockering:

Vid en liten pappersblockering:

1. Skjut strömbrytaren till **REV**-läget och dra ut de papper som har fastnat. **Se till att du inte sticker in fingrar, smycken, kläder eller andra objekt i inmatningsöppningen då apparaten är på.**

Vid en större pappersblockering:

1. Stäng av apparaten med strömbrytaren och koppla loss strömsladden ur vägguttaget. Vänta minst 45 minuter så att överhettningsskyddet nollställs.
2. Anslut strömsladden till ett vägguttag och starta apparaten. Om det fanns papper i apparaten då den överhettade, skjut strömbrytaren till **REV**-läget och dra ut det papper som blockerar apparaten. Stäng av apparaten, koppla loss den från vägguttaget och avlägsna pappersresterna som möjligen finns i inmatningsöppningen.
3. Prova på nytt att förstöra en liten mängd papper.

Papperskorgen:

Du kan se om papperskorgen är full genom fönstret på korgens framsida. Om papperskorgen är full, måste den tömmas.

TEKNISK INFORMATION

Säkerhetsklass:	DIN 32757–1 grad 3 – Ett A4-ark strimlas i 4 x 35 mm delar
Kapacitet:	5 st A4–storleken max. 80 g/m ² pappersark / 1 kreditkort
Inmatningsöppningens bredd:	220 mm
Papperskorgens kapacitet:	12 liter
Kontinuerlig användning:	Max. 2 minuter
Vilo-/nedkylningstid:	45 minuter
Bullernivå:	< 72 dB
Hastighet:	7 ark per minut
Ström:	220–240 V 50/60 Hz 0,9 A
Yttre mått (B x D x H):	320 x 190 x 310 mm
Vikt:	3520 g



Produkten skall inte hanteras som hushållsavfall. Kassera produkten genom att lämna in den till återförsäljaren eller din lokala återvinningscentral.



Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>