

Yleiset turvallisuusohjeet:

Luethan ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Huomioithan, että laitteen väärinkäyttö voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai muihin vakaviin henkilövahinkoihin.

KÄYTTÖALUE:

- Pidä ympäröivä alue puhtaana ja siistinä. Onnettomuusriski voi kasvaa hyvin sotkuisissa käyttöympäristöissä.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
- Vain kotitalouskäyttöön.

Pidä laite poissa vedestä. Liitä kuivain vain vaihtovirtaan. Varmista, että kotitalousjännite vastaa käynnistyskuivaimen merkittyä jännitettä. Laitetta ei saa myöskään käyttää märillä käsillä, tai upottaa veteen.

Irrota laite pistorasiasta aina, kun sitä ei käytetä. Älä aseta lämmitettyä laitetta lämpöherkille pinnoille, kun se on

lämmin tai kytkettynä pistorasiaan.

Aseta laite tasaiselle alustalle. Älä kuivaa laitteella vaatteita. Pidä ilmanottoventtiilit tyhjänä, jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti.

Laitetta ei ole sallittu käytettäväksi kylpyhuoneessa.

VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu vain vedestä kostuneiden tai kastuneiden jalkineiden ja käsineiden kuivaamiseen.

VAROITUS: Vaarojen välttämiseksi hyvin pienten lasten kanssa on laite sijoitettava paikkaan, joka ei ole pienten lasten ulottuvissa.

Sähköturvallisuus:

- ÄLÄ ohita ajastinkytkintä.
- ÄLÄ käytä laitetta seisovassa vedessä.
- ÄLÄ ylikuormita vaatekappaleilla.
- ÄLÄ katkaise tai rajoita ilmankiertoa.
- ÄLÄ altista laitella sateelle tai lumelle.
- Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita MaxxDry™ eivät suosittele tai myy, voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
 - Sähköpistokkeen ja -johdon vaurioitumisvaaran vähentämiseksi irrota laite pistorasiasta vetämällä pistokkeesta eikä johdosta.
 - Varmista, että johto on sijoitettu siten, että sen päälle ei astuta, kompastuta tai ettei sille aiheutu muutoin vahinkoa.
 - Jatkojohtoa ei saa käyttää, ellei se ole täysin välttämätöntä. Väärän jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkökuoleman vaaran.
 - Kaksiosaisia johtoja voidaan käyttää 2- tai 3-osaisten jatkojohtojen kanssa. Suosittelemme käyttämään ainoastaan pyöreäpäisiä jatkojohtoja, jotka on lueteltu vakuutusenantajien listauksissa. Jos jatkojohtoa on käytettävä ulkona, sen tulee olla soveltuva ulkokäyttöön. Mitä tahansa ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa voidaan käyttää myös sisätiloissa. Kirjaimet "W" ja "WA" kertovat jatkojohdossa, että ne soveltuvat ulkokäyttöön.
 - Jatkojohdon on oltava riittävän pitkä turvallisuuden ja vahinkojen, kuten ylikuumenemisen estämiseksi. Mitä pienempi johtonumero on, sitä suurempi on sen kapasiteetti. Kun käytät useampaa kuin 1 jatkojohtoa kokonaispituuden muodostamiseen, varmista, että jokainen jatkojohto sisältää minimi sähköjohtokoon.
 - Tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen terä on leveämpi kuin toinen). Sähköiskun riskin vähentämiseksi

pistoke on tarkoitettu mahtumaan polarisoituun pistorasiaan vain yhteen suuntaan. Jos pistoke ei mahdu täysin pistorasiaan, käännä pistoke. Jos se ei vieläkään mahdu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan. ÄLÄ muokkaa pistoketta millään tavalla.

Muuta huomioitavaa:

- Heavy-Duty luo hellävaraisen, kevyen ilmapirran, joka kuivattaa jalkineet ja käsineet tasaisesti tekemättä niille vahinkoa. Se ei ole hiustenkuivaaja, eikä sitä ole suunniteltu tuottamaan voimakasta ilmavirtausta vaatteiden lävitse.
- Heavy-Duty kuumenee vain hellävaraiseen lämpötilaan. Sitä ei ole suunniteltu tuottamaan korkeaa lämpöä, koska tämä voisi vahingoittaa jalkineita.

Käyttöohjeet MaxxDry Heavy-Duty:

1. Kytke virta päälle asettamalla laite standardi (200–230 W) pistorasiaan.
2. Asenna lisäsuuttimet, kun kuivatat yli 40 cm korkeita jalkineita. Laitteella voidaan kuivattaa jalkineita ja käsineitä yhdessä tai kahta jalkineparia kerrallaan. Kuivattaessa urheilujalkineita tai lasten jalkineita ja käsineitä voidaan poistaa asennetut lisäsuuttimet.
3. Liu'uta kuivatettavat jalkineet varovasti kuivatussuuttimiin estämättä ilmapirran kulkua kuivaimen pohjasta tai koneiston kohdalla.
4. Valitse "heat" (lämpö) tai "not heat" (ei lämpöä) -kytkimestä kumpaa haluat käyttää. Kytkin löytyy laitteen keskiosasta ajastimen alapuolelta.
5. Käännä ajastinta kellonsuuntaisesti 180 minuutin kohdalle aktivoiaksesi ajastimen käytön. Sitten käännä ajastinta vastapäivään haluamaasi kohtaan.
6. Varmista että jalkineen varvasosa on asetettu korkeammalle, kuin sen päkiäosa niin jalkine kuivuu nopeammin.
7. Älä peitä kuivaimen ilmaventtiileitä laitteen takaosassa jalkineilla tai se katkaisee ilmankierron.
8. Älä aseta kuivainta lähelle toista lämpölähdettä, kuten takkaa, puilla lämmitettävää hellaa tai saunaa tai lattialämpöventtiileitä.

Muut tiedot:

- Seuraa huolellisesti jalkineidesi käyttöohjeita (esim. puhdistus, öljyäminen jne.).
- Kuivain on erinomainen paikka säilyttää jalkineita. Et voi pilata jalkineitasi liialla kuivattamisella, kun käytät MaxxDry Heavy-Duty kenkäkuivaajaa asianmukaisesti.
- Kierrätä laite asianmukaisesti. Laitetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen lailla EU:ssa. Ennakoidaksesi mahdollista vahinkoa, jonka laite voi aiheuttaa ympäristölle tai ihmisterveydelle, jos sitä ei kierrätetä vastuullisesti, tulee se viedä asianmukaiseen kierrätykseen tai jälleenmyyjälle, josta tuote on ostettu. He kierrättävät laitteen eteenpäin ympäristöystävällisesti ja tarkoituksen mukaisesti.

Hyödyllisiä vinkkejä:

1. Heavy-Duty muodostaa kevyen ilmapirran, jolla kuivaat nopeasti jalkineet ja käsineet. Se ei ole hiustenkuivaaja, eikä muodosta voimakasta ilmavirtaa.
2. Asettaessasi käsineitä, lapasia tai lasten jalkineita kuivausputkiin varmista, ettei ilmankierto ole rajoitettuna.
3. Jalkineet tulisi kuivattaa jokaisen käyttökerran jälkeen bakteerien ja sienten kasvuston estämiseksi. Se on yleensä hajun ensisijainen syy.
4. Pienemmät jalkineet ja vaatteet kuivuvat nopeammin, kuin suuret esineet.

5. Energiatehokas Heavy Duty kuivaaja lämmittää noin 40.5 C° lämpötilaan ja käyttää toimintaansa "Force Air" -teknologiaa, joka kuivattaa nopeasti ja hiljaa märät kankaat. Laite ei tuota voimakasta ilmavirtaa, joka saattaa mahdollisesti aiheuttaa vaurioita kuivattaville esineille.
6. Jos epäilet ettei laite toimi kunnolla suosittelimme, että asetat ensin kämmenesi lähelle takaosan kuivaussuuttimia, josta tunnet hellävaraisen ilmavirran paremmin. Tämän jälkeen aseta jalkineet ja käsineet kuivaussuuttimiin n. 30 minuutin ajaksi. Sen jälkeen kosketa kuivatettavaa kangasta tunteaksesi hellävarainen lämpö.
7. Poista laskettelumonojesi lisäosat ennen kuin asetat ne kuivumaan.

Käyttöaika:

- Ajastin aktivoituu vasta, kun se on asetettu menemään yhden (1) tunnin yli.
- Käyttöaika 1–3 tuntia, vältä ylikuivausta.
- Käyttöaika vaihtelee riippuen kuivatettavan tuotteen kosteudesta ja lämpötilasta.
- Suosittelemme minimissään yhden (1) tunnin käyttöaikaa käytössä olleille jalkineille.
- Käytön aikana laite pitää suhteellisen pientä ääntä. Tämä on laitteelle normaalia, eikä sen pitäisi viitata ongelmaan.

Huolto:

- Käytä Heavy-Duty laitteen huoltoon ainoastaan mietoa saippuaa ja kosteaa liinaa. Älä päästä mitään nestettä laitteen moottoreihin tai upota moottoria nesteeseen.

Saadaksesi lisätietoja laitteesta, tai jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja kirjoita tai soita:
IMPLUS EU

Z.I.LIMAY-PORCHEVILLE - Pohjoinen sektori
Rue Gustave Eiffel 78440 Porcheville, Ranska
+33 (0) 1 79 98 10 17