


### JOHDANTO

ProCaster BT-03 on helppokäyttöinen laite jonka avulla voit vastaanottaa ja lähettää musiikkia langattomasti. Laite toimii minkä tahansa Bluetooth A2DP yhteensopivan laitteen kanssa, kuten iPhone, iPad, Windows- ja Android-puhelimet. BT-03:n digitaaliset ja analogiset ääniliitännät takaa liitettävyyden useimpien stereo- ja vahvistinjärjestelmien kanssa. Voit nyt nauttia musiikkikokoelmastasi langattomasti.

### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkaukseen kuuluu seuraavat laitteet ja tarvikkeet:

- 1 x Langaton Bluetooth-audiovastaanotin/lähetin
- 1 x USB-virtalähde
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x 3,5 mm stereo-kaapeli
- 1 x Käyttöohje



### LAITTEEN KÄYTTÖ

ProCaster BT-03 mahdollistaa äänen lähettämisen ja vastaanottamisen eri laitteiden välillä. Voit esimerkiksi syöttää ääntä kotistereolaitteistosi matkapuhelimella tai lähettää ääntä kotistereostasi langattomiin Bluetooth-kuulokkeisiin.

Ennen kuin voit aloittaa laitteen käytön, se on paritettava bluetooth-laitteesi kanssa. Löydät lisätietoja Bluetoothiin aktivoinnista laitteesi (esim. matkapuhelimen) käyttöohjeesta.

1. Aseta laite vastaanotto- tai lähetystilaan ennen käynnistämistä asettamalla TX/RX kytkimen haluttuun tilaan. **TX** = lähetin, **RX** = vastaanotin. **HUOM:** Käynnistä laite uudelleen mikäli haluat vaihtaa tilaa.
2. Aktivoi Bluetooth-toiminto sekä Bluetooth-näkyvyys matkapuhelimessasi jotta muut laitteet pystyvät näkemään matkapuhelimesi.
3. Kytke virtalähde suoraan pistorasiaan tai jatkojohtoon ja USB-kaapeli BT-03:n virtaliitäntään.
4. Aseta BT-03 paritustilaan painamalla virtakytkin täysin oikealle 2 sekunnin ajan. Bluetooth-ilmaisain vilkkuu nopeasti kun laite on paritustilassa.
5. Laitteen kytkeminen stereolaitteistoon analogisesti:
  - A. Kytke mukana tullleen 3,5 mm -stereo-kaapelin liitin audiovastaanottimen 3,5 mm tulo- tai lähtöliitäntään.
  - B. Kytke kaapelin toinen pää stereolaitteesi vastaavaan tulo- tai lähtöliitäntään.
6. Laitteen kytkeminen audiolaitteistoon digitaalisesti:
  - A. Kytke erikseen ostettava digitaalinen audio-valokuitukaapeli vastaanottimen Digital Optical Audio Out/In-liitäntään.
  - B. Kytke kaapelin toinen pää stereolaitteesi digitaaliseen tulo- tai lähtöliitäntään (Digital Optical Audio In/Out).
7. Valitse stereolaitteistossasi oikea, liitäntöjen mukainen tulo (source).
8. Aseta matkapuhelimesi hakemaan lähistöllä olevia bluetooth-laitteita kuten puhelimen käyttöohjeessa on opastettu.
9. Matkapuhelimesi löydettyä laitteen "BT-03", voit suorittaa parituksen. Salasana on "0000" jos puhelimesi pyytää sitä.

10. Paritettua laitteet, BT-03:n Bluetooth-ilmaisain palaa jatkuvasti.

Lähetintilassa (**TX**) voit yhdistää laitteen kahteen bluetooth-laitteeseen.

1. Parita BT-03 ensimmäisen bluetooth-laitteen kanssa ja sammuta BT-03.
2. Käynnistä BT-03 uudestaan, jolloin se asettuu paritustilaan.
3. Parita toinen laite kuten yllä. BT-03 muistaa molemmat laitteet, ja yhdistyy automaattisesti viimeksi käytettyyn laitteeseen.

Voit parittaa minkä tahansa asianmukaisia bluetooth-standardeja tukevan laitteen yllämainituilla toimenpiteillä. Jos laitteessasi, esimerkiksi kannettavassa tai pöytä-tietokoneessa ei ole bluetooth-toimintoa, voit hankkia erillisen bluetooth-sovittimen. Varmista jälleenmyyjältäsi että bluetooth-sovitin tukee bluetooth A2DP-standardia.

Voit myös suorittaa parituksen NFC:llä jos laitteessasi on NFC-toiminto.

**HUOM:** NFC-paritus on käytettävissä vain vastaanottotilassa.

1. Varmista, että Bluetooth ja NFC ovat päällä laitteessasi.
2. Aseta laitteesi BT-03:n NFC-logon päälle.
3. Laitteesi pyytää varmistaamaan, haluatko parittaa laitteen BT-03:n kanssa. Hyväksy paritus.
4. Voit katkaista yhteyden koskettamalla BT-03:n NFC-logoa uudestaan laitteelasi.
5. Jatkoissa Bluetooth-yhteyden voi käynnistää yksinkertaisesti koskettamalla laitteella BT-03:n NFC-logoa.

Paritettua laitteet onnistuneesti, voit vaihtaa BT-03:n äänitulon tilaa painamalla virtakytkintä nopeasti täysin oikealle. Näet valitun äänitilan laitteen merkkivaloista: **AUX** = 3,5 mm äänitulo, **Optical** = digitaalinen äänitulo.

### VIANETSINTÄ

**Ongelma:** Ei yhteyttä audiovastaanottimen ja musiikkilähteen (matkapuhelin, PC yms.) välillä.

**Ratkaisu:** Varmista että musiikkilähteessä on audiovastaanottimen kantaman sisällä (korkeintaan 10 m) ja että välissä ei ole esteitä. Tarkista laitteesi bluetooth-asetukset ja suorita paritus uudestaan.

**Ongelma:** Audiovastaanotin ei ota vastaan ääntä musiikkilähteestäni.

**Ratkaisu:** Varmista että musiikkilähteessä bluetooth-toiminto tukee A2DP-standardia.

**Ongelma:** Ääni säröilee tai katkeaa.

**Ratkaisu:** Varmista että äänilähde on audiovastaanottimen kantaman sisällä ja että välissä ei ole esteitä. Suorita tarvittaessa paritus uudelleen. Muut lähistöllä olevat 2.4 GHz taajuutta käyttävät laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.

### TURVALLISUUS JA HOITO

- Älä altista laitetta kosteudelle, nesteelle, iskuille, kuumuudelle, tulelle, savulle tai syövyttävälle aineille. Varmista että laitetta käytetään lämpötilarajojen puitteissa (+5°C... +40°C).
- Varmista että laite on lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Laitteen ollessa kytkettynä RCA-johdossa on pieni sähkövaraus, ja voi aiheuttaa lievän sähköiskun. Älä käsittele laitetta tai johtoa kostein käsin.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suotavaa irrottaa muuntaja seinästä ja laite stereolaitteistosta ja säilyttää laitteet kuivassa, huoneen lämpöisessä paikassa.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Käännä jälleenmyyjän puoleen laitteen rikkoonnutta.
- Laite on hävitettävä asianmukaisesti sen elinkaaren lopussa. Vie laite kierrätettäväksi elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen.

### TEKNISEET TIEDOT

Jännite	5.0 V DC / 500 mA	Mitat	100 x 23,6 x 23,6 mm
Bluetooth	Bluetooth 4.1: A2DP/AVRCP	Paino	25 g
Taajuus	2402~2480 MHz	NFC	Kyllä

### INLEDNING

ProCaster BT-03 är en praktisk apparat som du kan använda för att motta eller sända musik trådlöst. Apparaten fungerar med alla Bluetooth A2DP-kompatibla apparater, som t.ex. iPhone, iPad, Windows- och Android-telefoner. BT-03:s digitala och analoga ljudanslutningar garanterar anslutningsmöjlighet med de flesta stereo- och förstärkarsystem.


### FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

I förpackningen ingår följande enheter och tillbehör:

- 1 x Trådlös Bluetooth-audiomottagare och sändare
- 1 x USB-nätadapter
- 1 x USB-kabel
- 1 x 3,5 mm stereo-kabel
- 1 x Bruksanvisning



Strömbrytare



Digital utgång (Out) / ingång (In)

Laddningsanslutning

3,5 mm utgång (Out) / ingång (In)

### ANVÄNDNING AV ENHETEN

Med ProCaster BT-03 kan du sända och motta ljud mellan olika apparater. Du kan t.ex. sända musik från din telefon till din hemstereo eller sända musik från din hemstereo till trådlösa Bluetooth-hörlurar.

Innan du kan använda apparaten, måste den paras med din Bluetooth-apparat. Du hittar mera information om aktivering av bluetooth i din apparat (t.ex mobiltelefon) i dess bruksanvisning.

1. Ställ BT-03 i mottagnings- eller sändningsläge innan påslagning genom att ställa TX/RX -brytaren i önskat läge. **TX** = sändare, **RX** = mottagare. **OBS:** Starta om apparaten ifall du vill byta läge.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon och aktivera Bluetooth-synligheten så att andra enheter kan se din mobiltelefon.
3. Anslut nätadaptern rakt till ett vägguttag eller en skarvsladd och USB-kabeln till BT-03:s laddningsanslutning.
4. Aktivera parningsläget på BT-03 genom att trycka strömbrytaren fullt till höger i 2 sekunder. Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt när parningsläget är aktiverat.
5. Analog anslutning till stereoanläggningen:
  - A. Koppla den medföljande 3,5 mm kabelns koppling till audiomottagarens audioingång eller utgång.
  - B. Koppla kabelns andra ända till stereoanläggningens motsvarande utgång eller ingång.
6. Digital anslutning till stereoanläggningen:
  - A. Anslut en separat inhandlad digital audiojusbiberkabel till mottagarens och stereoanläggningens Digital Optical Audio Out/In-anslutning.
  - B. Anslut kabelns andra ända till stereoanläggningens digitala in- eller utgång (Digital Optical Audio In/Out).
7. Välj rätt ingång (source) på din stereoanläggning enligt anslutning.
8. Ställ in din mobiltelefon att söka upp alla bluetooth-enheter i närheten enligt tele-

fonens bruksanvisning.

9. Då din mobiltelefon hittar enheten "BT-03", kan du utföra parningen. Lösenordet är "0000" om din telefon ber om det.
10. Efter en lyckad parning, lyser BT-03:s Bluetooth-indikator.

I sändningsläget (**TX**) kan du ansluta apparaten till två bluetooth-apparater.

1. Para BT-03 med den första bluetooth-apparaten och stäng av BT-03.
2. Starta om BT-03, för att försätta den i parningsläge.
3. Para den andra apparaten som ovan. BT-03 kommer ihåg båda apparaterna, och ansluter sig automatiskt till den senast använda apparaten.

Du kan para vilken som helst enhet som stöder de tillhöriga Bluetooth-standarderna med de ovan nämnda åtgärderna. Om din enhet, t.ex. en bärbar dator eller bordsdator inte har en Bluetooth-funktion, kan du skaffa dig en skild bluetooth-adaptter. Kontrollera med din återförsäljare att bluetooth-adapttern stöder bluetooth A2DP-standarderna.

Du kan även utföra parningen med NFC om din mobiltelefon stöder NFC.

**OBS:** NFC-parning är tillgänglig endast i mottagningsläget.

1. Se till att Bluetooth och NFC är på i din mobiltelefon.
2. Placera din mobiltelefon på BT-03:s NFC-logo.
3. Din mobiltelefon ber dig bekräfta att du vill para den med BT-03. Godkänn parningen.
4. Du kan avbryta förbindelsen genom att åter vidröra BT-03:s NFC-logo med din mobiltelefon.
5. I fortsättningen kan du aktivera Bluetooth-förbindelsen simpelt genom att vidröra BT-03:s NFC-logo med mobiltelefonen.

Efter en lyckad parning, kan du ändra BT-03:s ljudingångsläge genom att trycka strömbrytaren snabbt till höger. Du ser det valda läget på displayen: **AUX** = 3,5 mm ingång, **Optical** = digital ingång.

### FELSÖKNING

**Problem:** Ingen kontakt mellan audiomottagaren och musikkällan.

**Lösning:** Se till att musikkällan är inom räckvidd för audiomottagaren (högst 10 m) och att det inte finns hinder mellan apparaterna. Kontrollera din enhets bluetooth-inställningar och utför parningen på nytt.

**Problem:** Audiomottagaren tar inte emot musik från min musikkälla.

**Lösning:** Kontrollera att din musikkällas bluetooth-funktion stöder A2DP-standarderna.

**Problem:** Ljudet förvrängs eller avbryts.

**Lösning:** Se till att ljudkällan är inom räckvidd för audiomottagaren och att det inte finns hinder mellan apparaterna. Utför vid behov parningen på nytt. Andra närliggande enheter som använder 2.4 GHz frekvens kan orsaka störningar.

### SÄKERHET OCH SKÖTSEL

- Utsätt inte enheten för fukt, vätska, slag, hetta, eld, rök eller frätande ämnen. Se till att enheten används inom de rekommenderade värmegränserna (+5°C... +40°C).
- Se till att barn och husdjur inte kommer åt enheten.
- Då enheten är kopplad till ett vägguttag finns det en liten spänning i RCA-kabeln, och det kan orsaka en mild elchock. Vidrör inte enheten eller kabeln med fuktiga händer.
- Enheten kan rengöras med en torr, mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel.
- Om enheten inte används på en längre tid, är det skäligt att ta loss den från vägguttaget och stereoanläggningen och förvara i ett torrt, rumstempererat utrymme.
- Enheten har inga delar som användaren kan reparera. Vänd dig till återförsäljaren om enheten går sönder.
- Enheten bör kasseras ändamålsenligt i slutet av dess livslängd. Leverera enheten till din lokala återvinningscentral för elektroniskt avfall eller till återförsäljaren.

### TEKNISKA DATA

Spänning	5.0 V DC / 500 mA	Mått	100 x 23,6 x 23,6 mm
Bluetooth	Bluetooth 4.1: A2DP/AVRCP	Vikt	25 g
Frekvens	2402~2480 MHz	NFC	Ja