

ZAZU

Pam the penguin

SLEEPTRANIER

WITH NIGHTLIGHT AND WIRELESS SPEAKER



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG

How does the sleeptrainer work?



Night

Time to sleep

At bedtime use Pam as a comforting nightlight. Choose your own favourite colour.

The nightlight can be lit the entire night or automatically shut off after 60 minutes.



Early morning

Just a little longer

Every day, 30 minutes before wake up time, Pam will automatically light up orange, showing your child it is not much longer before it is OK to get out of bed.




Morning

OK to get up time

Every day at the time preset by yourself, Pam will automatically change colour to green, indicating it is OK to get up now.

HOW DO THE BUTTONS WORK



A ON/OFF SWITCH

Press to switch ON and to choose the colour of the nightlight. Keep pressing to change the brightness.

B TIME

Press for 3 seconds to set the time. Press 1x to confirm the hours/minutes when setting the time.

C OK TO GET-UP TIME

Press for 3 seconds to set the time. Press 1x to confirm the hours/minutes when setting the OK to get-up time.

D SETTING

With this button you can change the hours and minutes when digits are blinking.

D SLEEPTRAINING ON/OFF

Press 3 seconds to switch sleeptraining ON/OFF.

= sleeptraining ON

= sleeptraining OFF.

Pam will now serve as a nightlight only, without the orange and green light in the morning.

B + D BLUETOOTH ON/OFF

Press B and D at the same time for 3 seconds to switch ON/OFF.

icon appears in display and light will flicker blue when switched ON.

B + C 60 MIN. AUTO SHUT-OFF

Press B en C at the same time for 3 seconds. The light will flash green when ON and red when OFF.

1ST TIME USE

SWITCH ON PAM

- If necessary, charge Pam with the USB cable.
- Press the **A** button to switch Pam ON. The display will show the time digits. The hours will blink.

SET THE TIME

- With the **D** button you can change the hours. Confirm with the **B** button.
- Now set the minutes with the **D** button and confirm with the **B** button.
- You have now set the time.

AM/PM versus 24 hrs. When selecting the hours you first pass by for 24 hrs settings, and then AM and PM.

USE AS SLEEPTRAINER



SET THE 'OK TO GET UP'-TIME

- Press the **C** button for 3 sec. to set the time. The hours will blink.
- With the **D** button you can change the hrs. Confirm with the **C** button.
- Now set the minutes with the **D** button and confirm with the **C** button.

SET PAM IN SLEEPTRAINER MODE

Check if Pam is set to sleeptrainer mode:

= sleeptraining ON

= sleeptraining OFF

Change setting by pressing button **D** for 3 seconds.

Pam is now ready for use. Every day Pam will automatically turn orange 30 min. before 'OK to get up'- time and green when it is OK to get up.

USE THE NIGHTLIGHT

- When going to bed, use Pam as a comforting nightlight. Press button **A** to switch ON the nightlight.
- Press the **A** button as many times as you like to go your preferred colour: 1x blue, red, white, pink, multi-colour, off.

For auto shut-off options see section *Light and sound settings*.

USE AS NIGHTLIGHT ONLY



SET TO NIGHTLIGHT ONLY MODE

Press button **D** for 3 seconds and select the sleeptraining OFF symbol.

 = sleeptraining ON

 = sleeptraining OFF, nightlight only

USE THE NIGHTLIGHT

- When going to bed, you can now use Pam as a comforting nightlight, without him lighting up orange and green in the morning.
- Press the **A** button several times to switch on the light and choose your preferred colour: blue, red, white, pink, multicolour, off.

For auto shut-off options see section *Light and sound settings*.

PLAY MUSIC VIA THE WIRELESS SPEAKER



CONNECT THE SPEAKER

- Press button **B** and **D** for 3 seconds to switch ON the speaker. The  icon appears when switched ON.
- The  icon appears and the light will flicker blue when switched ON.
- Look for ZAZU-PAM and press connect.
- When connected, you can play music via your mobile device.

Check our website for our ZAZU Spotify channel with specially selected playlists.

www.zazu-kids.nl/product/pam/



LIGHT AND SOUND SETTINGS

60 MINUTES AUTO SHUT-OFF

Pam's light and speaker can automatically switch off after 60 minutes.

Activate the timer by pressing **B** and **C** at the same time for 3 seconds.

The light will flicker green when it is switched ON and red when it is OFF.

Pam will remember the setting for the next day.

COLOURS

By press button **A** several times, you can choose your own colour.

Blue, red, white, pink, multi-colour, off.

Note Orange and green light in the morning are fixed and cannot be changed.

BRIGHTNESS

Keep button **A** pressed and the brightness will change. Let go at the preferred brightness. The setting will be remembered.

POWER SUPPLY

- Pam is supplied with a rechargeable battery, a charger base and a USB cable.
- To charge the battery, simply place Pam on the base and connect the USB cable to a USB port. When Pam is being charged, the light will flicker twice.
- When the rechargeable battery is nearly empty, the battery icon on the display will start blinking. You are advised to put Pam back on the charger base.
- Pam will be fully charged after around 5 hours.
- We advise to place Pam on the charger every morning, to make sure you have enough battery life the next night.

SAFETY INFORMATION

- Important! keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU, CA, AU, NZ & USA legislation.
- Please ensure that the packaging and the product is kept out of reach of small children and never allow your child to play with either the connecting lead or the batteries.
- This light does not get warm.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry. For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service.
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.
- Warning: Long cable. Strangulation hazard.



Manufactured and distributed by ZAZU BV:
PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com


ZAZU

EN

Pam the penguin sleeptrainer

with nightlight and wireless speaker

USER
GUIDE



VI-PAM-EN-2019-0516

Hoe werkt de slaaptrainer?



Nachts

Tijd om te slapen

Bij het naar bed gaan, kun je Pam als nachtlampje gebruiken en kun je je eigen kleur kiezen.

Het nachtlampje kan de hele nacht aan blijven of automatisch na 60 minuten uitschakelen.



Vroege morgen

Nog heel even

Iedere dag, 30 minuten voordat je uit bed mag, zal Pam automatisch oranje oplichten om je kindje te laten zien dat het niet lang meer duurt.




Ochtend

Je mag opstaan

Iedere dag op de door jezelf ingestelde tijd, zal Pam automatisch zijn kleur naar groen veranderen om te laten zien dat je nu uit bed mag.

DE BASISFUNCTIES



A AAN/UIT

Druk op de knop om het nachtlampje aan te doen en/of van kleur te veranderen. Ingedrukt houden om helderheid te wijzigen.

B TIJD

Houdt 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen. Bevestig de ingestelde uren/minuten door kort in te drukken.

C JE MAG OPSTAAN

Houdt 3 seconden ingedrukt om de opstaan-tijd in te stellen. Bevestig de ingestelde uren/minuten door kort in te drukken.

D OMHOOG

Met deze knop kun je de uren en minuten wijzigen.

D SLAAPTRAINING AAN/UIT

Druk **D** 3 seconden in
= slaaptraining AAN
= slaaptraining UIT. Gebruik Pam nu als nachtlampje, zonder groen en oranje licht in de ochtend.

B + D DRAADLOZE SPEAKER AAN/UIT

Houdt **B** en **D** 3 seconden tegelijk ingedrukt om speaker AAN/UIT te zetten. Wanneer de speaker is ingeschakeld verschijnt het icoon in het display en knippert het licht blauw.

B + C 60 MINUTEN TIMER

Druk **B** en **C** tegelijk in om de timer AAN of UIT te zetten. Het licht knippert groen als hij AAN staat en rood als hij UIT staat.

EERSTE GEBRUIK

PAM AANZETTEN

- Indien nodig, laadt Pam op met de USB kabel.
- Druk knop **A** in om Pam aan te zetten. De uren zullen knipperen.

DE TIJD INSTELLEN

- Selecteer het juiste uur met knop **D** en bevestig met knop **B**.
- Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop **B** en bevestig met knop **D**.
- De tijd is nu ingesteld.

AM/PM versus 24 uren instelling Bij het instellen van de uren, kom je eerst langs 24 uren instelling en daarna langs AM en PM.

GEBRUIK ALS SLAAPTRAINER



JE MAG OPSTAAN-TIJD INSTELLEN

- Druk knop **C** 3 seconden in om de opstaan tijd in te stellen. De uren zullen gaan knipperen.
- Selecteer de juiste uren met knop **D** en bevestig met knop **C**.
- Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop **D** en bevestig met knop **C**.

ZET PAM IN DE SLAAPTRAINER FUNCTIE

Controleer of Pam in de slaaptrainer modus staat:

= slaaptraining AAN

= slaaptraining UIT

Wijzig de instelling door 3 seconden op knop **D** te drukken.

Pam is nu gereed en zal iedere dag automatisch oranje oplichten 30 minuten voor de ingestelde opstaan tijd en groen worden zodra het OK is om op te staan.

GEBRUIK HET NACHTLAMPJE

- Bij het naar bed gaan kun je Pam ook als nachtlampje gebruiken. Druk knop **A** in om het lampje aan te zetten.
- Door meerdere keren op knop **A** te drukken verandert de kleur van het lampje: blauw, rood, wit, roze, multi-kleur, uit.

Voor timer-functie van het licht, zie sectie *Licht- en geluidsinstellingen*.

ALLEEN ALS NACHTLAMP GEBRUIKEN



ZET PAM IN DE ALLEEN NACHTLAMP FUNCTIE.....

Houdt de **D** knop 3 sec. in gedrukt en selecteer zo het slaaptrainer UIT symbool.

= slaaptrainer AAN

= slaaptraining UIT, alleen nachtlamp functie

GEBRUIK HET NACHTLAMPJE.....

- Bij het naar bed gaan kun je Pam nu als nachtlampje gebruiken, zonder dat hij in de ochtend oranje en groen zal oplichten.

Door meerdere keren op knop **A** te drukken gaat het nachtlampje aan en verandert de kleur van het lampje blauw, rood, wit, roze, multi-kleur, uit.

Om Pam automatisch uit te laten gaan, zie sectie *Licht- en geluidinstellingen*.

MUZIEK AFSPLEN VIA SPEAKER



DE DRAADLOZE SPEAKER VERBINDEN.....

- Houdt de knoppen **B** en **D** 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten. Het icoontje verschijnt in beeld en het lampje knippert blauw als hij is ingeschakeld.
- Schakel de Bluetooth op je mobiele apparaat aan.
- Zoek ZAZU-PAM en druk op verbinden.
- Zodra je verbonden bent kun je je muziek afspelen.



Kijk op onze website voor ZAZU Spotify playlists met speciaal geselecteerde playlists. www.zazu-kids.nl/product/pam/



LICHT- EN GELUIDSINSTELLINGEN

60 MINUTEN TIMER.....

Licht en geluid van Pam kan automatisch uitschakelen na 60 minuten.

Houdt **B** en **C** tegelijk ingedrukt: Pam's licht knippert groen als hij aan staat en rood als hij uit staat. De setting wordt onthouden voor de volgende dag.

KLEUR LICHT.....

Door meerdere malen op knop **A** te drukken kun je de kleur van het lampje wijzigen. 1x blauw, 2x rood, 3x wit, 4x roze, 5x multi-kleur, 6x uit.

Note Oranje en groen licht voor in de ochtend staan vast en kunnen niet gewijzigd worden.

HELDERHEID NACHTLAMPJE.....

Houdt de knop **A** ingedrukt. Laat de knop los bij de gewenste felheid.

STROOMVOORZIENING

- Pam is voorzien van een oplaadbare batterij, een laadstation en een USB kabel.
- Om de batterij op te laden, zet Pam op het laadstation. Zodra Pam wordt opgeladen, gaat het licht even knipperen.
- Pam is in ± 5 uur opgeladen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het 'batterij'-icoontje in de display gaan knipperen. U wordt geadviseerd om Pam op te laden.

VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

- Belangrijk! Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU, CA, USA, AU en NZ wet- en regelgeving.
- Zorg ervoor dat het product en de verpakking uit de buurt zijn van kleine kinderen en laat uw kind niet spelen met het elektriciteits snoer.
- Dit lampje wordt niet warm.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reinigen niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.
- De oplaadbare batterij kan niet vervangen worden.
- Het elektriciteits snoer heeft een laag voltage, echter moet hier voorzichtig mee om worden gegaan.
- Waarschuwing: lange kabel, verstikkings- en verstrengelings gevaar.



Vervaardigd en gedistribueerd door ZAZU BV:
Postbus 299 | 3740 AG Baarn | Nederland
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

ZAZU

NL

Pam de pinguin slaaptrainer

met draadloze speaker en nachtlamp

GEBRUIKS-
AANWIJZING

V1-PAM-NL-2019-0226

Comment fonctionne l'entraîneur du sommeil?



La nuit

Temps de dormir

Au coucher utilisez Pam comme veilleuse et choisissez votre couleur préférée.

La veilleuse peut rester allumée toute la nuit ou peut s'éteindre automatiquement après 60 minutes.



Tôt le matin

Juste un peu plus

Chaque jour, 30 minutes avant l'heure de se réveiller, Pam s'allumera automatiquement en orange, montrant à votre enfant qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant de se lever.



Le matin


C'est l'heure de se lever!

Chaque jour à l'heure préréglée Pam va automatiquement changer de couleur au vert, indiquant qu'il est l'heure de se lever maintenant.



COMMENT FONCTIONNENT LES BOUTONS

- Indication de la batterie
- Entraînement du sommeil ON
- Entraînement du sommeil OFF
- Temps 'OK de se lever'
- Haut-parleur sans fil ON



A ON/OFF

Appuyez pendant allumer Pam et pour choisir la couleur de la veilleuse. Maintenez pressé pour régler la luminosité.

B L'HEURE

Appuyez pendant 3 secondes pour régler l'heure. Appuyez 1 fois pour confirmer les heures/minutes lors du réglage du temps.

C L'HEURE 'OK DE SE LEVER'

Appuyez pour 3 secondes pour régler l'heure de 'OK de se lever' Appuyez 1 fois pour confirmer les heures/minutes lors du réglage du temps.

D RÉGLAGE

Pour changes les heures et les minutes lorsque les chiffres clignotent.

D ENTRAÎNEMENT DE SOMMEIL ON/OFF

Appuyez sur D pendant 3 secondes
 = entraînement du sommeil ON
 = entraînement du sommeil OFF.

Pam va maintenant servir comme une veilleuse, sans la lumière orange et verte au matin.

B + D HAUT PARLEUR ON/OFF

Appuyez 3 secondes pour activé/désactivé. L'icône apparaît dans l'affichage et la lumière clignote bleu lorsqu'il est allumé.

B + C 60 MINUTES MINUTERIE

Appuyez 3 secondes pour activer/désactiver. La lumière va clignoter vert lorsqu'il est activé et rouge lorsqu'il est desactivé.

1ÈRE UTILISATION

ALLUMER PAM.....

- Charge Pam à l'aide du câble USB.
- Appuyez sur le bouton A pour allumer Pam. Les heures vont clignoter.

RÉGLEZ L'HEURE.....

- Avec le bouton D, changez les heures. Confirmez avec le bouton B.
- Les minutes vont clignoter. Avec D, changez les minutes. Confirmez avec B.
- L'heure est maintenant réglé.

AM/PM vs 24 heures. Lors de la sélection des heures, vous obtenez d'abord les paramètres 24 heures, puis AM et PM.

UTILISATION COMME ENTRAINEUR DE SOMMEIL



RÉGLEZ LE TEMPS 'C'EST L'HEURE DE SE LEVER'

- Appuyez sur le bouton C pour 3 sec.
- Les heures vont clignoter. Avec le bouton D, changez les heures. Confirmez avec le bouton B.
- Les minutes vont clignoter. Avec D, changez les minutes. Confirmez avec B.

MISE PAM DANS LA MODE ENTRAÎNEMENT DU SOMMEIL.....

Assurez-vous que Pam est en mode entraînement du sommeil:

= entraînement du sommeil ON

= entraînement du sommeil OFF

Changez les paramètres par appuyez sur D pour 3 secondes.

Pam est maintenant prêt à être utilisé. Tous les jours Pam automatiquement devient orange 30 minutes avant l'heure de se lever et vert quand il est l'heure.

UTILISE LA VEILLEUSE

- Au coucher utilise Pam comme veilleuse.
- Appuyez sur A jusqu'à obtenir votre couleur préférée: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, OFF.

Pour activer la minuterie, voir la section Paramètres de lumière et son.

UTILISATION UNIQUEMENT COMME VEILLEUSE



METTRE PAM EN MODE VEILLEUSE.....

Appuyez sur **D** pendant 3 secondes et sélectionnez entraînement du sommeil OFF.

 = entraînement du sommeil ON

 = entraînement du sommeil OFF

UTILISE LA VEILLEUSE

- Au coucher PAM sera une agréable veilleuse, sans les lumières orange et vert au matin.
- Appuyez sur le bouton **A** jusqu'à obtenir votre couleur préférée: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, off.

Pour activer la minuterie, voir la section *Paramètres de lumière et son*.

ÉCOUTEZ LA MUSIQUE



CONNECTER LE HAUT-PARLEUR SANS FIL.....

- Appuyez simultanément sur **B** et **D** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le haut-parleur. L'icône  apparaît dans l'affichage et la lumière clignote bleu lorsqu'il est activé.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et cherchez ZAZU-PAM.
- Cliquez pour connecter et jouer vos chansons.



Consultez notre website pour les Spotify playlists de ZAZU:

www.zazu-kids.nl/product/pam/



PARAMÈTRES DE LUMIÈRE ET SON

MINUTERIE.....

Appuyez **B** et **C** pendant 3 secondes. La lumière va clignoter vert lorsqu'il est activé et rouge lorsqu'il est désactivé. Pam se souviendra de ce paramètre pour les prochaines fois.

COULEUR DE LA VEILLEUSE.....

En appuyant sur **A** plusieurs fois, vous pouvez choisir votre propre couleur: bleu, rouge, blanc, rose, multi-couleur, off.

Note Les lumières verte et orange du matin sont fixées et ne peuvent pas être modifiées.

RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ

Maintenez le bouton **A** pressé. Relâchez lorsque la luminosité désirée est atteinte.

ALIMENTATION

- Pam est alimenté par une batterie rechargeable, une base de chargeur et un câble USB.
- Pour charger la batterie, placez simplement Pam sur la base et branchez le câble USB à un port USB. Lorsque Pam est en charge, la lumière clignotera.
- Pam est complètement chargée dans 5 heures.
- Lorsque la batterie rechargeable est presque vide, l'icône de la batterie sur l'écran commencera à clignoter. Il est conseillé de mettre Pam sur sa base pour recharger la batterie.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Important ! Conservez ce manuel pour consultation future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE, CA, AU, NZ et USA.
- Maintenir l'emballage et le produit hors de portée des jeunes enfants et n'autorisez jamais vos enfants à jouer avec le câble de connexion.
- Cette lumière ne chauffe pas.
- Gardez le produit et le câble USB à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Les deux sont destinés exclusivement à un usage en intérieur. N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essayez avec un chiffon humide.

- N'essayez pas de démonter la lumière si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
- Le câble de connexion a une faible tension mais pour des raisons de sécurité il doit être manipulé avec précaution.
- Risque d'étranglement avec le long câble.



Fabriquée et distribuée par ZAZU BV:
Postbus 299 | 3740 AG Baarn | Les Pays-Bas
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

ZAZU

FR

Pam le pingouin accompagnateur de sommeil

et veilleuse avec haut-parleur sans fil

GUIDE
D'UTILISATION

VI-PAM-FR-2019-0226

Wie funktioniert der Schlaftrainer?



Abend

Schlafenszeit

Nutzen Sie Pam im Bett als komfortables Nachtlicht und wählen Sie Ihre eigene Lieblingsfarbe.

Das Nachtlicht kann die ganze Nacht leuchten oder sich automatisch nach 60 Minuten ausschalten.



Früher Morgen

Nur noch ein bisschen

Jeden Tag, 30 Minuten vor der Weckzeit, leuchtet Pam automatisch orange, um Ihrem Kind zu zeigen, dass es bald Zeit zum Aufstehen ist.




Aufstehzeit

Aufstehzeit

Jeden Tag zur eingestellten Zeit wird Pam automatisch die Farbe auf Grün wechseln, um zu signalisieren, dass es Zeit zum Aufstehen ist.

DIE GRUNDLAGEN



- Batterie Ladestatus
- Schlaftrainer AN
- Schlaftrainer AUS
- Zeit zum Aufwachen
- Kabelloser Lautsprecher AN

A AN/AUS

Taste drücken, um die Farbe der Nachtleuchte auszuwählen. Taste gedrückt halten, um die Helligkeit zu ändern.

B UHRZEIT

Taste für 3 Sekunden drücken, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie 1 x, um die Stunden/Minuten zur Zeiteinstellung zu bestätigen.

C WECKZEIT

Taste für 3 Sekunden drücken, um die Weckzeit einzustellen. Drücken Sie 1 x, um die Stunden /Minuten der Aufwachzeit zu bestätigen.

D SELEKTIEREN

Mit dieser Taste ändern Sie Stunden und Minuten.

D SCHLAFTRAINING AN/AUS

Drücken Sie **D** 3 Sekunden
🕒 = Schlaftraining AN
🚫 = Schlaftraining AUS.
Pam wird nun nur als Nachtleuchte fungieren, ohne das orangefarbene und grüne Licht am Morgen.

B + D LAUTSPRECHER AN/AUS

Drücken Sie gleichzeitig für 3 Sekunden. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wurde, erscheint das entsprechende 🗣️ im Display und das Licht blinkt blau.

B + C AUTOMATISCHE AUS-SCHALTUNG 60 MINUTEN

Drücken Sie gleichzeitig für 3 Sekunden. Das grüne Licht blinkt bei Aktivierung, das rote Licht bei Deaktivierung.

ERSTBENUTZUNG

PAM EINSCHALTEN

- Laden Sie PAM mit dem USB-Kabel auf.
- Das Display zeigt die Zeit an. Die Stunden blinken.

DIE ZEIT EINSTELLEN.....

- Mit der Taste **D** können Sie die Stunden einstellen. Bestätigen Sie mit der Taste **B**.
- Nun stellen Sie die Minuten mit der Taste **D** ein und bestätigen erneut mit der Taste **B**.
- Die Zeit ist jetzt eingestellt.

AM/PM vs. 24 Stunden Wenn Sie die Stunden einstellen, erhalten Sie zuerst die 24 Stunden Einstellung und dann AM und PM.

VERWENDUNG ALS SCHLAFTRAINER



DIE WECKZEIT EINSTELLEN

- Taste **C** für 3 Sekunden drücken, um die Zeit einzustellen. Die Stunden blinken.
- Mit der Taste **D** können Sie die Stunden einstellen. Bestätigen Sie mit der Taste **C**.
- Nun stellen Sie die Minuten mit der Taste **D** ein und bestätigen erneut mit der Taste **C**.

PAM IN DIE SCHLAFTRAINER-FUNKTION SETZEN.....

Stellen Sie sicher, dass Pam im Schlaftraining-Modus ist:

🕒 = Schlaftrainer AN

🚫 = Schlaftrainer AUS

Ändern Sie die Einstellung, indem Sie Taste **D** 3 Sekunden lang drücken.

Pam wechselt 30 Minuten vor der Weckzeit die Farbe automatisch in Orange und in die Farbe Grün, wenn es Zeit zum Aufstehen ist.

BENUTZUNG DER NACHTLEUCHTE

- Nutzen Sie Pam im Bett als komfortables Nachtlicht. Drücken Sie die Taste **A**, um das Licht einzuschalten.
- Durch mehrmaliges Drücken der **A** Taste stellen Sie die gewünschte Farbe ein: Blau, Rot, Weiß, Pink, Mehrfarbig, Aus.

Um Pam automatisch auszuschalten, schauen Sie das Kapitel *Licht- und Klangeinstellungen* an.

NUR ALS NACHTLICHT VERWENDEN



PAM IN DIE NUR NACHTLICHT-FUNKTION SETZEN.....

Drücken Sie die Taste **D** für 3 Sekunden und wählen Sie das Schlaftraining AUS Icon.

 = Schlaftraining AN

 = Schlaftraining AUS, nur Nachtlcht-Funktion

BENUTZUNG DER NACHTLEUCHTE.....

- Vor dem Schlafengehen, können Sie Pam jetzt als Nachtlcht verwenden ohne das orangefarbene und grüne Licht am Morgen. Drücken Sie die Taste **A**, um das Licht einzuschalten.
- Durch mehrmaliges Drücken der Taste **A** stellen Sie die gewünschte Farbe ein: Blau, Rot, Weiß, Pink, Mehrfarbig, aus.

Um Pam automatisch auszuschalten, schauen Sie das Kapitel *Licht- und Klangeinstellungen* an.

MUSIK ABSPIELEN



VERBINDUNG MIT KABELLOSEN LAUTSPRECHERN.....

- Drücken Sie die Taste **B** und **D** 3 Sekunden um die Lautsprecher zu verbinden. Wenn eingeschaltet, erscheint das  Icon im Display und das Licht blinkt blau.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Handy und suchen Sie nach ZAZU-PAM.
- Klicken Sie darauf, um sich zu verbinden und spielen Sie die Lieder ab.

Besuchen Sie unsere Website für Zazu Spotify Playlisten:

www.zazu-kids.nl/product/pam/



LICHT- UND KLANG-EINSTELLUNGEN

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG.....

Drücken Sie die Taste **B** und **C** 3 Sekunden, um die automatische Abschaltung nach 60 Minuten ein- oder auszuschalten. Das Licht wird grün blinken, wenn es eingeschaltet ist und rot, wenn es ausgeschaltet ist.

FARBEN DER NACHTLEUCHTE.....

Durch mehrmaliges Drücken der Taste **A** stellen Sie die gewünschte Farbe ein. Blau, Rot, Weiß, Pink, Mehrfarbig, aus. **Bemerkung:** Das orange und grüne Licht am Morgen kann nicht geändert werden.

HELLIGKEITSEINSTELLUNG DER NACHTLEUCHTE.....

Halten Sie die Taste **A** gedrückt, um die Helligkeit zu ändern. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die richtige Helligkeit haben. Die Einstellungen werden für die folgenden Tage gespeichert.

STROMVERSORGUNG

- Pam wird mit einer wieder-aufladbaren Batterie, einer Ladestation und einem USB-Kabel ausgeliefert.
- Um die Batterie zu laden, stellen Sie Pam einfach auf die Ladestation und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Port. Wenn Pam geladen wird, beginnt das Licht zu blinken.
- Pam wird in 5 Stunden aufgeladen.
- Wenn die wieder-aufladbare Batterie fast leer ist, beginnt das Batterie-Icon auf dem Display zu blinken. Stellen Sie Pam zurück auf die Ladestation.

SICHERHEITSINFORMATION

- Wichtig! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS.
- Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Produkt sich außerhalb der Reichweite von Kleinkindern befinden und erlauben Sie Ihrem Kind niemals mit dem Anschlusskabel zu spielen.
- Dieses Licht wird nicht warm.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
- Die aufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden.
- Das Anschlusskabel ist ein Schwachstromkabel, sollte aber aus sicherheitstechnischen Gründen mit Vorsicht behandelt werden.
- Langes Kabel. Strangulierungs-Gefahr.



Herstellung und Vertrieb durch ZAZU BV:
Postfach 299 | 3740 AG Baarn | Die Niederlande
info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

ZAZU

DE

Pinguin Pam Schlaftrainer

mit Nachtlcht und kabellosem
Lautsprecher

BEDIENUNGS-
ANLEITUNG



VI-PAM-DE-2019-0226